


Excitation par commande positive
Mode de raccordement des inducteurs de type B



Excitation par commande par la masse
Mode de raccordement des inducteurs de type B.

Le positif des inducteurs est connecté à l'intérieur de la dynamo à la borne D+, le circuit se ferme à la masse, à l'intérieur du régulateur.

- R : Régulateur.
- D : Dynamo.
- B : Batterie.
- 1 : Conjoncteur/disjoncteur.
- b1 : bobinage « série ».
- b2 : bobinage « shunt ».
- 2 : Régulateur d'intensité.
- 3 : Régulateur de tension.
- R : Ressorts.
- r : Résistance de contrôle.
- D+ : Bornes dynamo/régulateur.
- B+ : Bornes batterie/régulateur.